

Art.-Nr. 04002239

Bedienungsanleitung:



Tür-Keil-Alarm

Der Tür-Keil-Alarm sieht wie ein normaler Türstopper aus, aber er besitzt den Vorteil, dass falls ein „unerwarteter Besucher“ sich Zugang durch eine leicht geöffnete Tür verschaffen will, der Alarm ausgelöst wird.

Handhabung Tür-Keil-Alarm:

- Platzieren Sie den Tür-Keil-Alarm so vor der Tür, dass bei Öffnung der Tür die Metallplatte des Tür-Keil-Alarm gedrückt wird.
- Schalten Sie den Tür-Keil-Alarm an (ON)
- Wenn der Alarm ausgelöst wird, schalten Sie das Gerät aus (OFF).
- Die Alarmzeit beträgt etwa 30 Sekunden. Zum nochmaligen Aktivieren des Alarms muss das Gerät einmal aus und dann wieder eingeschaltet werden.

Batteriewechsel:

Legen Sie 3 Micro/AAA Batterien ein und achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität.

Wenn das Alarmsignal leiser wird, muss die Batterie ausgetauscht werden

Sicherheitshinweis:

Es wird geraten, die Alarmfunktion regelmäßig zu überprüfen indem Sie das Alarmsignal aktivieren.

Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!

Ausgediente Elektrogeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll, bitte bei offiziellen Sammelstellen entsorgen!



Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



Die enthaltenen Batterien sind getrennt zu entsorgen. Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien.

Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert

Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.



Heitech Promotion GmbH
Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel.: (+49) 02161 47763-0
Fax: (+49) 02161 561746
heitech-promotion.de

Ein-/Ausschalter

