

DE - Bedienungsanleitung – Typ Nr. 10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Fernbedienung entschieden haben.

Die 4/8/10 in 1 Universalfernbedienung ist für fast alle Fernsehgeräte (TV), DVD-Player (DVD), digitale und analoge Satelliten-Receiver, Kabel-Receiver und DVB-T (CBL/SAT), Videorekorder (VCR), Tuner (TUNER), CD-Player (CD), Kassettenrekorder (TAPE), Tonverstärker und andere Audiogeräte (AUX) von verschiedenen Herstellern geeignet. Die Universalfernbedienung kann ebenso alle Gerätegrundfunktionen ausführen.

Tastenübersicht

Einige Tastenfunktionen können sich je nach Modell von anderen Modellen unterscheiden.

		10000013	10000016	10000040/ 43/44	10000041	10000042
Gerätetasten	TV (TV1, TV2), CBL/SAT (SAT1, SAT2), DVD (DVR) Audio (CD, VCR, TUNER, TAPE, AUX)	4	4	10	8	8
POWER	Ein/Aus	•	•	•	•	•
0 - 9	Nummern-Tasten zum Auswählen von Kanälen oder zur Eingabe des Geräte-Codes während der Einrichtung..	•	•	•	•	•
AV/TV	TV/Video Taste auf Ihrer Fernseh-Fernbedienung oder die TV/SAT Taste auf Ihrer SAT Fernbedienung oder A/B in Kabel und CD Modus.	•	•	•	•	•
MENÜ	Menü oder OSD (On-Screen Display) oder Speicher	•	•	•	•	•
CH +/-	Senderauswahl	•	•	•	•	•
VOL +/-	Lautstärkeneinstellung	•	•	•	•	•
MUTE	Stummschaltung	•	•	•	•	•
◀◀	REW (Rücklauf)	•	•	•	•	•
▶▶	PLAY (Abspielen der DVD, CD etc.)	•	•	•	•	•
▶▶▶	FFWD (Vorlauf)	•	•	•	•	•
●	REC (Aufnahme)	•	•	•	•	•
■	STOP (Abbruch der Funktion)	•	•		•	•
	PAUSE	•	•	•	•	•
▲▼◀▶ OK EXIT	Funktionen wie HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS, OK, EXIT, Menüfunktionen	•	•	•	•	•
Rot, Grün, Gelb und Blau	Funktionstaste für Kabel/SAT Bedienung	•	•	•	•	•
□	Fernsehbild	•	•	•	•	•
☰	Fernsehbild und Teletext gleichzeitig	•	•	•	•	•
☰	Teletext Modus	•	•	•	•	•
☰	Seiten Stopp	•	•	•	•	•
EPG	Elektronischer Programmführer, zeigt die Kanal-Informationen	•	•	•	•	•
Info	Zeigt Programm-Informationen	•	•	•	•	•
FAV	Listet favorisierte Kanäle auf		•		•	•
MACRO	Ermöglicht aufeinanderfolgende Abläufe für ihr Heimkino				•	•
Learn	Zum Lernen eines neuen Codes von der Original-Fernbedienung				•	•
ALL-off	Schaltet alle Geräte aus beim Drücken dieses Knopfes	•				

Einrichtung

Die Batterien sind dem Artikel nicht beigelegt. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt in Ihre neue Fernbedienung eingelegt wurden.

Artikel-Nr. 10000013 benötigt 2 x CR2025 Knopfzellen.

Artikel-Nr. 10000016, 10000040/43/44, 10000041 und 10000042 benötigen 2 x AAA Batterien. Tauschen Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie niemals eine alte und eine neue Batterie zusammen. Falls Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, entnehmen Sie die Batterien um Beschädigungen durch Auslauf zu vermeiden.

Um Ihre Fernbedienung gebrauchsfertig zu machen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

A. Einrichtung durch Marken-Code

(10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042)

1. Schalten Sie das Gerät, für welches Sie Ihre Fernbedienung einrichten möchten (z. B. Fernseher) ein.
2. Entnehmen Sie der Code-Liste unter der jeweiligen Gruppe (z. B. TV) die entsprechende Code-Nummer für Ihr Gerät (z. B. Lifetec 0050).
3. Drücken und halten Sie die Gerätetaste (z. B. TV) für 3 Sekunden bis die LED leuchtet. Nun befinden Sie sich im Einrichtungs-Modus.
4. Nun müssen Sie den 4-stelligen Geräte-Code, den Sie zuvor der Liste entnommen haben (z. B. 0050 für Lifetec Fernseher), innerhalb von zehn Sekunden eingeben. Falls die Eingabe nicht innerhalb dieser zehn Sekunden erfolgt, wird der Einrichtungs-Modus automatisch beendet.
5. Die LED erlischt, sobald die Fernbedienung den Code angenommen hat. Falls die LED dreimal aufblinkt bedeutet dies, dass der Code falsch eingegeben wurde. In diesem Fall versuchen Sie bitte noch einmal den Code aus der Liste einzugeben.
6. Überprüfen Sie nun die Tastenfunktionen auf Ihrer neuen Fernbedienung. Falls diese nicht korrekt arbeiten, versuchen Sie es bitte noch einmal mit einem anderen 4-stelligen Code (z. B. 0015...) aus Ihrer Liste unter der selben Marke. Wiederholen Sie den Schritt 3 bis 6 bis alle Grundfunktionen korrekt funktionieren.

Bitte beachten Sie: Verlassen Sie den Einrichtungs-Modus durch das Betätigen der Gerätetaste, oder der Modus wird automatisch verlassen, falls innerhalb von zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird

B. Einrichtung durch automatische Suche

(10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042)

Falls die Einrichtung via Marken-Name und Code erfolglos blieb oder Sie den Marken-Namen und den Code nicht in der Code-Liste finden, können Sie auch durch die automatische Suche Ihren korrekten Code für die Fernbedienung finden.

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie mit der Fernbedienung steuern möchten, ein. Handelt es sich um einen Videorekorder, so legen Sie bitte vorher eine Kassette ein.
2. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das Gerät hin. Drücken Sie die Gerätetaste (z.B. TV) für 3 Sekunden, wenn die LED an geht halten Sie die Gerätetaste für weitere zwei Sekunden bis die LED blinkt. Das bedeutet, dass die automatische Suche beginnt.
3. Das „Volume+“ Signal wird automatisch von der Fernbedienung an Ihr Gerät übertragen (Code-Scan). Sobald sich die Lautstärke Ihres Gerätes (z. B. Fernseher) verändert, drücken Sie sofort die Gerätetaste um die automatische Suche zu stoppen.
4. Falls das Gerät, welches Sie suchen ein CD-Player, Tuner, Tape oder AUX ist, wird das Power Signal automatisch von der Fernbedienung an Ihr Gerät übertragen. Sobald das Gerät sich ausschaltet, drücken Sie die Gerätetaste um die Suche zu stoppen. Und Sie müssen das Gerät wieder anschalten um weitere Tastenfunktionen zu testen.
5. Kontrollieren Sie die Funktionen der anderen Tasten der Fernbedienung. Falls keine der Tastenfunktionen (d. h. die Suche kann nicht zum rechten Zeitpunkt gestoppt werden) oder der Großteil der Tasten nicht korrekt funktionieren, starten Sie die Suche erneut (siehe Schritt 2 bis 4), um einen geeigneten Code zu finden. Wenn der Großteil der Tasten richtig funktioniert, war die Einrichtung erfolgreich. Drücken Sie erneut die Gerätetaste (z. B. TV), um den Code zu speichern und den Einrichtungs-Modus zu verlassen.

C. Einrichtung durch manuelle Suche

(10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042)

Wenn die Einrichtung anhand des Marken-Namens und des Codes nicht erfolgreich war, können Sie auch die "Manuelle Suche" verwenden, um den korrekten Code für die Einrichtung Ihres Gerätes zu finden.

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie mit Ihrer Fernbedienung steuern möchten, ein. Wenn es sich um einen Videorekorder handelt, legen Sie bitte vorher eine Kassette ein.
2. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf Ihr Gerät. Drücken Sie die Gerätetaste (z.B. TV) für 3 Sekunden. Die LED leuchtet nun und die Fernbedienung befindet sich im Einrichtungs-Modus, lassen Sie die Gerätetaste nun los.
3. Drücken Sie die „Volume+“-Taste ca. alle 1,5 Sekunden.
4. Sobald sich die Lautstärke Ihres Gerätes (z. B. Fernseher) verändert oder sich das Gerät ausschaltet, prüfen Sie bitte, ob die anderen Tasten der Fernbedienung korrekt funktionieren. Wenn der Großteil der Tasten nicht korrekt funktioniert, drücken Sie die „Volume+“-Taste ca. alle 1,5 Sekunden, um den Reaktivierungscode auszulösen (die manuelle Suche ist ununterbrochen, siehe Schritt 3 bis 4).

Wenn der Großteil der Tasten der Fernbedienung korrekt funktioniert, sichern Sie durch das Drücken der Gerätetaste (z. B. TV) den Code und beenden Sie somit die manuelle Suche.

Bitte beachten Sie: die manuelle Suche wird beendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Eingaben gemacht werden.

D. Einrichtung durch Lernfunktion

(10000041, 10000042)

Die Lernfunktion wird genutzt, um die vorprogrammierten Funktionen zu erweitern. Die Standard-Codeliste bietet Ihnen bereits die wichtigsten Funktionen, aber es ist möglich, weitere Funktionen hinzuzufügen. Eine vollfunktionierende Originalfernbedienung wird für das Programmieren und Erlernen neuer Programme benötigt. Bitte legen Sie jeweils neue Batterien in die "Lernende" Fernbedienung und in die Originalfernbedienung ein.

1. Halten Sie die Geräte-Taste gedrückt, die von der Fernbedienung neu eingestellt werden soll (z. B. DVD) und drücken Sie gleichzeitig die LEARN-Taste, bis die LED auf der Fernbedienung zu blinken beginnt. Jetzt befindet sich die Fernbedienung im Lern-Modus für DVD-Codes.
2. Drücken Sie die von Ihnen vorgesehene Taste auf der neuen Universal-Fernbedienung, die Sie mit der Lernfunktion belegen möchten (z. B. POWER Taste). Die LED blinkt nun auf. (Falls nicht drücken Sie eine Taste in 14 Sekunden, Lern-Modus wird automatisch beendet.)
3. Drücken Sie eine Taste (z.B. Power) von Ihrer Originalfernbedienung, wenn Sie sehen das die LED Ihrer neuen Universal-Fernbedienung dreimal blinkt und dann stoppt, heißt dies der neue Code wurde akzeptiert. Jetzt können Sie weitere Codes programmieren. (Falls nicht drücken Sie eine Taste in 14 Sekunden, Lern-Modus wird automatisch beendet und muß von Schritt 1 erneut gestartet werden.)
4. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4, um weitere Tasten mit einer Lernfunktion zu belegen.
5. Wenn Sie alle Tasten programmiert haben, drücken Sie die LEARN-Taste um alle Befehle die Sie neu gelernt haben zu speichern und beenden Sie den Lern-Modus.
6. Beim Drücken der TV-Taste und Taste Nummer 6 werden alle Codes der Geräte, die Sie gespeichert haben, gelöscht.

Bitte beachten Sie:

1. Im Lernmodus darf der Abstand zwischen den beiden Fernbedienungen nicht kleiner als 30 mm sein. Zudem müssen sich die Fernbedienungen in einer gerade Linie direkt gegenüberliegen.
2. Sollte Sie keine weiteren Tasten von Ihrer neuen Universal-Fernbedienung wählen können, heißt das, dass der Speicher voll ist.

E. Makro-Einrichtung

(10000041, 10000042)

Die Makro-Funktion ermöglicht einen aufeinanderfolgenden Ablauf für Ihr Heimkino. Bitte drücken Sie kurz die Taste M1 (oder M2). Die Fernbedienung sendet eine aufeinanderfolgende IR welche befiehlt, was sie zuvor programmiert haben.

Sie können ein Makro einrichten, indem Sie folgende Schritte befolgen:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Geräte-Taste und die Taste MACRO, dann lassen Sie beide los und die LED-Lampe leuchtet auf, daß heißt Sie sind jetzt im Einrichtungs-Modus.
2. Sie können nach belieben den Geräte- und den Funktionsschlüssel für einen aufeinanderfolgenden Ablauf wählen (z. B.: TV+POWER+MUTE+TV/AV, DVD+PLAY, VCR+RECORD, etc. Das bedeutet Sie möchten einen Fernseher einschalten und den Ton ausstellen, ändern den Eingang in AV, der DVD-Player startet die DVD, der Videorecorder beginnt gleichzeitig aufzunehmen).
3. Drücken Sie die Macro-Taste um die Einstellungen zu sichern. Die LED erlischt. Dann verlassen Sie den aktuellen Einrichtungsmodus.
4. Die zuletzt angewandte Funktion, die Sie eingerichtet haben, wird automatisch überschrieben.
5. Insgesamt können 10 Befehle auf einen Macro-Knopf gespeichert werden.

Weitere Funktionen

F. Display Geräte Code

(10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042)

Sie können den Gerätecode, den Sie eingerichtet haben, folgendermaßen aufrufen:

1. Halten Sie die Geräte-Taste (TV) gedrückt, betätigen Sie gleichzeitig die Taste Nummer 1 um die Tausender der 4-stelligen Codes anzuzeigen. Zählen Sie, wie oft die LED aufblinkt. Falls die LED nicht blinken sollte, ist die Nummer 0.
2. Halten Sie die Geräte-Taste (TV) gedrückt, betätigen Sie gleichzeitig die Taste Nummer 2, um die Hunderter der 4-stelligen Codes anzuzeigen. Zählen Sie, wie oft die LED aufblinkt. Falls die LED nicht blinken sollte, ist die Nummer 0.
3. Halten Sie die Geräte-Taste (TV) gedrückt, betätigen Sie gleichzeitig die Taste Nummer 3, um die Zehner der 4-stelligen Codes anzuzeigen. Zählen Sie, wie oft die LED aufblinkt. Falls die LED nicht blinken sollte, ist die Nummer 0.
4. Halten Sie die Geräte-Taste (TV) gedrückt, betätigen Sie gleichzeitig die Taste Nummer 4, um die Einser der 4-stelligen Codes anzuzeigen. Zählen Sie, wie oft die LED aufblinkt.

Beispiel für Code 0169:

1. Drücken Sie TV und "1" LED blinkt kein mal.
2. Drücken Sie TV und "2" LED blinkt einmal.
3. Drücken Sie TV und "3" LED blinkt sechsmal.
4. Drücken Sie TV und „4“ LED blinkt neunmal.

G. ALL-off Funktion

(10000041, 10000042)

Diese Funktion kann alle Geräte ausschalten durch einfachen Druck auf die ALL-OFF Taste. Drücken Sie die ALL-OFF Taste für eine Sekunde, diese Taste startet nun das Signal zum Ausschalten an alle Geräte, LED fängt gleichzeitig an zu blinken. Wenn alle Geräte ausgeschaltet sind, hört die LED auf zu blinken.

H. Zurücksetzen/Löschen einer Funktion

(10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042)

Um die Codes, die Sie auf Ihrer Fernbedienung eingerichtet haben, zu löschen, halten Sie die Geräte-Taste (TV) gleichzeitig mit der Taste Nr. 0 gedrückt. Die LED blinkt dreimal auf und alle Einrichtungen und Befehle auf der Fernbedienung sind somit gelöscht und auf Werkseinstellung zurückgestellt.

I. Niedrigstands-Anzeige der Batterie

(10000013, 10000016, 10000040/43/44, 10000041, 10000042)

Sollte die LED Ihrer Fernbedienung automatisch anfangen zu blinken, bedeutet das, dass Sie neuen Batterien einlegen müssen.

BITTE BEACHTEN SIE:

Altgeräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen diese bei einer Sammelstelle für Altgeräte, Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben.

HEITECH Promotion GmbH

Krefelder Str. 562
D-41066 Mönchengladbach
www.heitech-promotion.de