


## **Mobiles USB-Ladegerät (PowerBank) Modellnummer: 05001689** **Bedienungsanleitungen**

### **Hauptfunktionen:**

Tragbares Ladegerät bestens geeignet als mobile Stromversorgung, um Geräte wie ein Mobiltelefon oder Musikabspielgerät "MP3-Player" unabhängig von Netzanschluss mit Strom zu versorgen.



### **Bitte beachten Sie folgende Informationen:**

- Vor dem ersten Einsatz laden Sie das Gerät ca. 3 Stunden am USB-Port Ihres Computers auf.
- Nutzung nur für Smartphone oder MP3-Player.
- Zum Schutz für den eingebauten Akku, das Gerät bitte alle drei Monate mindestens einmal laden.
- Während des Ladevorgangs wird das Gerät handwarm. Dies ist kein Defekt.

### **Powerbank Anschlüsse:**

- (1) Eingang Anschluss (nutzen Sie Mikro-USB-Kabel DC5V/1A max.)
- (2) Ausgang Anschluss ( auch geeignet für Nutzung des USB- Lade-Kabels Ihres Smartphones)
- (3) USB-Anschluss für Anschluss zum PC
- (4) Mikro-USB Anschluss.

### **LED-Betriebszustand:**

Während der Ladezeit leuchtet die LED-Anzeige rot.

Nach der Ladezeit leuchtet die LED-Anzeige blau.

Während der Ladezeit Ihres Smartphones leuchtet die LED nicht.

### **Sicherheitshinweis:**

Aus der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.

Nicht kurzschließen, zerlegen, direkt zusammenlöten oder ins Feuer werfen.

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte bei offiziellen

Sammelstellen entsorgen!

**HEITECH PROMOTION GmbH**  
**Krefelder Straße 562**  
**D-41066 Mönchengladbach**  
**Telefon +49(0)21 61-4 77 63-0**  
**Telefax +49(0)21 61-56 17 46**

